Opbouwhandleiding



Voordat je begint

Check allereerst of je alle benodigdheden ontvangen hebt. De inhoud van het pakket staat hieronder beschreven. Je hebt géén gereedschap nodig om onze kramen op te zetten. Wel is het handig om dit met minimaal twee volwassenen te doen. Heb je meerdere kramen? Al onze kramen zijn genummerd en bestaan uit setjes. Bouw een kraam altijd met dezelfde nummers op. We adviseren bij de op- en afbouw handschoenen en veiligheidschoenen te dragen.

Zoek allereerst een geschikte plek. Onze kramen zijn twee meter breed, 1 meter diep en 2,30 meter hoog. Op de volgende pagina leggen we stap voor stap uit welke handelingen uitgevoerd moeten worden voor het veilig opbouwen van onze kramen.

Inhoud Houten Kraam

- 1x voorkant
- 2x zijkant
- 1x dak
- 1x tafelblad
- 1x steunbalk
- 1x voorplaat boven
- 2x vleugelbouten met moeren

Stap voor stap uitleg

Stap 1)

Je begint allereerst met het bevestigen van de voorkant aan één zijkant. Eén persoon ondersteunt de voorkant. De tweede persoon ondersteunt de zijkant. Laat de scharnierdelen zowel boven als onder correct aansluiten. Voer dit vervolgens ook met de andere zijkant uit.



Stap 2)

Nu de voorkant en beide zijkanten stevig staan, kan de dwarsbalk geplaatst worden. Dit is een houten balk van twee meter en dient ter ondersteuning van het tafelblad. Schuif de zijkanten iets naar binnen indien deze te ver uit elkaar staan.



Stap 3)

De basis van de kraam staat. Plaats nu het tafelblad. Deze steunt zowel op de dwarsbalk, op de zijkanten en ook op de voorkant van de kraam. Sommige tafelbladen liggen strak in tussen de palen en vereisen wat kracht bij de plaatsing ervan.



Stap 4)

Plaats nu met minimaal twee personen het dak. De grote houten plaat bevat twee inkepingen. Deze inkepingen dienen aan de achterkant van de kraam over de hoogste balken heen te vallen.



Stap 5)

Controleer de volledige kraam. Valt het dak goed over de hoogste balken? En controleer of de scharnieren goed over elkaar heen vallen. Je bent klaar zodra de kraam stevig en stabiel staat.



Stap 6)

Bevestig de bovenste afwerkplaat aan de voorkant. Net onder het dakje zitten op beide balken gaten. Steek een moer door zowel de afwerkplaat als door de balk. Aan de achterkant van de balk draai je deze vast met de bijgeleverde vleugelmoer.



Contact

Kom je er toch niet uit? Aarzel niet om contact op te nemen via 06-82001095 of robin@barniesverhuur.nl